

Systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollinstruktion för: 11. Förebyggande åtgärder



Beskrivning

Syftet är att förhindra brand eller olycka i och utanför byggnader. Första hjälpen är till för att snabbt kunna göra en första insats i samband med sjukdom eller olycksfall och förhindra att skadan förvärras.

Fast monterad timer för eluttag krävs i SISAB:s fastighetsförsäkring samt kommunala skolors och förskolors egendomsförsäkring. Om detta inte finns och skada uppstår kan SISAB och/eller verksamheten få nedsatt försäkringsersättning. Kostnaden för skador på eller i lokalerna debiteras verksamheten.

Flyttbar timer får endast förekomma på förskolor.

11.1 Brännbart material

Kontrollera att:

- Lastkaj, entréer, skol-/förskolegård och runt fasad eller under skärmtak är inte belamrade med brännbart material såsom varuvagnar, avfall och förpackningsmaterial.
- Dörrar till soprum, återvinningsstation, förråd och om yttre lastkajsgrind finns är låsta.
- Sopkärl är fastkedjade och inte står närmare fasad än 6 meter (gäller efter verksamhetstid).
- Mängden brännbart material på vindar och andra förråd är minimerat.
- Avfallscontainer är låst. Öppna containrar får inte förekomma när verksamheten är stängd.
- Den inte står närmare än 6 m från fasad.

11.2 Timer

Kontrollera att:

- Fast installerad timer finns till spis, trinett samt löst till inställda maskiner/apparater på som exempelvis kaffebryggare eller strykjärn. Undantagna är spis i kök på förskolor eller spis i hemkunskapslokaler.
- Halvtimmes timer till löst inställda maskiner/apparater till exempelvis kaffebryggare eller strykjärn fungerar.

Vid återkommande brist gällande lös timer kommer fast timer att installeras. Kostnaden debiteras verksamheten



11.3 Brännbart material i driftutrymmen

Kontrollera att:

- Att utrymmet är tomt på brännbart material som inte behövs för driftutrymmets funktion.

