

Systematiskt brandskyddsarbete



Kontroll instruktion för: 12. Handbrandsläckare och inomhusbrandposter

Beskrivning

Handbrandsläckare och inomhusbrandposter ger en möjlighet att på ett tidigt stadium påbörja brandsläckning.

Handbrandsläckare

Gemensamt för alla typer av handbrandsläckare är att de har någon form av plomberad säkerhetsprint för att inte släckaren ska utlösas av misstag. Säkerhetsprinten är placerad vid handtaget. Utformningen kan skilja sig något mellan fabrikat, men gemensamt är att sprinten måste avlägsnas innan handbrandsläckaren kan användas.



Inomhusbrandposter

Normalt är inomhusbrandposten försedd med ca 25-30 meter formstyv slang (rund profil). Om brandposter med andra typer av slang eller brister vid kontroll ska SISAB kontaktas om slangbyte alternativt ersättande av annan typ av släckutrustning. Vid användning rullas så mycket av slangen som behövs. Vattenkranen ska **alltid** öppnas först, därefter öppnas munstycket på slangen.



12.1 Handbrandsläckare

Kontrollera att:

- Brandsläckningsutrustningen finns placerade på angivna platser
- Handbrandsläckaren är hel, lätt att lyfta av och inte blockerad.
- Instruktion för användning finns i anslutning till utrustningen och att den stämmer.
- Skyltning finns.
- Om skåp finns ska dörren vara lätt att öppna.
- Plomberingen sitter kvar.
- Manometerns (tryckmätarens) visare står inom det gröna fältet. Brandsläckare som innehåller koldioxid har ingen manometer.
- Etikett för årskontroll finns. Det får vara högst 15 månader mellan kontrollerna.
- Observera handbrandsläckarens livslängd. För skumsläckare är det 5 år, för pulver och koldioxidsläckare 10 år. Efter det ska den bytas ut.



12.2 Inomhusbrandposter

Kontrollera att.

- Inomhusbrandposten inte har några yttre synliga skador, är rostangripen eller läcker.
Livslängden på inomhusbrandpostens slang är 20-30 år.
- Eventuell dörr är lätt att öppna.
- Den inte läcker.
- Vattenkranen är lätt att öppna.
- Eventuella slangklämmor är ordentligt fastsatta.
- Munstycke finns och är lätt att öppna och stänga.
- Slangrullen roterar fritt i båda riktningarna.
- Om svängarm finns ska den gå att röra.
- Etikett för årskontroll finns. Det får vara högst 15 månader mellan kontrollerna.

