

# Systematiskt brandskyddsarbete



## Kontrollinstruktion för: 15. Utrymningslarm och brandvarnare

### Beskrivning

Syftet är att varna de människor som är i behov av utrymning.

Utrymningslarmet är inte kopplat till Brandförsvaret utan endast till ramavtalsupphandlat bevakningsföretag.

Vid konstaterad brand ring alltid 112.

### 15.1 Kombilarm

*Kontrollera att:*

- En omgång OR-ritning finns i dokumentskåp i angreppsväg och att den överensstämmer med det aktuella förhållandet.
- Inga sektioner är avstängda eller urkopplade (bevakas särskilt efter/under ombyggnation). Urkoppling avropas av Förvaltare eller Fastighetsvärd.
- Ingen felsignal finns.
- Genomför testlarm från detektor.
- Genomför larmsändartest till bevakningsföretag.
- Funktion för magnetuppställda dörrar.
- Brandstyrning enligt driftkort.
- Larmdon och blyxtljus fungerar.
- Service och underhåll har utförts enligt avtal i kontrolljournal

### 15.2 Brandvarnare

*Kontrollera att:*

- Brandvarnare finns på plats.
- Den fungerar genom att trycka på testknappen.

